

„Hawk 3000 Li“ – Gepäckträger und Topcase-Adapterplatte – S1



Gepäckträger am Hawk 3000 montieren mit neuen M8 x 40 Gewindeschrauben



„Hawk 3000 Li“ – Gepäckträger und **Topcase-Adapterplatte** – S3

